

# お手入れ方法とよくある質問

# MONACCA

ガイドブック

## お手入れ方法

- ① 雨等に濡れた場合は、乾拭きをして下さい。
- ② カビの発生や汚れの原因となりますので、高温多湿を避けて保管してください。
- ③ 帆布の汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤を布に含ませて軽く拭き取って下さい。
- ④ 革の汚れが気になる場合は、ブラシで軽く磨き、革専用オイルを馴染ませて下さい。



## よくある質問

### 雨に濡れても大丈夫？

大丈夫ですが、バッグ表面と木の部分はタオル等で乾拭きをして下さい。革・帆布には、撥水・防水スプレーをご使用下さい。

### 色合いの変化は起きますか？

長くお使いになることで、色艶が出てきますが、製品上の問題はございません。お客様ご自身の使い方次第で様々な色合い、風合いが出てきます。

### 塗り直しは出来ますか？

製品の性質上、塗り直しをすると、木本体や革や帆布へダメージが発生しますのでお受けしておりません。予めご了承下さい。

### 変形しませんか？

木目が交互になるように重ねて、ミシンで縫製しておりますので、反り返り等の変形はしません。

### 持ち手が外れてしまった等の縫製修理は出来ますか？

破損状況によって修理が出来る場合と出来ない場合がございます。修理箇所の写真を頂ければご確認いたします。

### 傷が付いてしまったら、どうしたらいいでしょうか？

傷の状態によりますが、フローリング用の傷隠しマーカー等で、傷を目立たなくすることが出来ます。



お問い合わせについて

株式会社エコアス馬路村 〒781-6201 高知県安芸郡馬路村馬路1464-3  
TEL 0887-44-2535 FAX 0887-42-1911 MAIL umajimura@ecoasu.co.jp

# シワと 隙間

モナッカは、プレス成型でフォルムを作っているため、カーブの部分等にシワや隙間が出来ますが、使用上問題ないため通常品としてお届けしています。



バッグの種類によって、シワや隙間の出方は異なります。



# 木目と色味

自然の中で育った材料を使用しているため、使用する丸太によって色味や木目に個体差があります。

木の色味が異なるので、同じカラーでも仕上がりに違いが出ます。

木目や色味を選んでご注文したい方はこちらから



monacca  
オンラインワンショップ

同じカラーでもこんなに違います。



Roots Natural (プレーン)



Roots Carbon (ブラック)